

Drechselshop Kramer

www.drechselshop-kramer.com

Bausatz: ZEN Rollerpen

Benötigtes Zubehör:

- 7mm Mandrel
- Distanzhülsen für ZEN Rollerpen
- 10,5 mm Bohrer
- 9,15mm Bohrahle, Fräskopf
- Pen Blank 1,5x1,5x8,8cm
- Oberflächenbehandlung z.B. CA Aussi Oil, HUT Pen Riegel, ...
- Kleber, Schleifmittel, ...



Anleitung

1. Pen Blank 1 – 2 mm größer als die Messinghülse zuschneiden.
2. Messinghülsen mit Stahlwolle oder Schleifpapier aufrauen
3. Hülse in die gebohrten Pen Blanks kleben (CA-Kleber, Titebond Kleber, ...)
4. Stirnseiten der Pen Blanks bis auf die Messinghülsen bündig schleifen/fräsen
5. Montieren sie die Distanzhülsen und Pen Blank, auf das Mandrel.
6. Drechseln sie den Pen Blank in ihre gewünschte Form.
7. Für die Oberflächenbehandlung empfiehlt sich das Aussie Oil bzw. HUT PPP Riegel
8. Nachdem die Oberfläche fertig ist, kommen wir zum Zusammenbau.



Zusammenbau:

1. Pressen sie je eine Kupplung vorne und hinten in die Messinghülse
2. Schrauben sie in die eine Seite das Endstück mit Feder
3. Setzen sie die Mine ein und verschrauben sie die Spitze.